

HA31S

• **Programmation du code personnel:**

Un code de sécurité doit d'abord être enregistré en utilisant les touches de la centrale d'alarme. Ce code doit être sélectionné par vous, il sera utilisé pour activer ou désactiver le système. Entrez le code de la façon suivante:

1)

- Entrez d'abord le code préprogrammé **11**
- Appuyez ensuite sur *
- Un bip sera émis et la lumière jaune **ARMED** va clignoter.
- Entrez ensuite votre code personnel à 4 chiffres (maximum) compris entre 1 et 9.
- Appuyez sur * pour finaliser le changement de code.
- Une petite musique sera émise qui vous confirmera que votre code a bien été changé.

Pour modifier votre code personnel, répétez les instructions précédentes mais remplacez le code préprogrammé par votre précédent code personnel.

Sélection du code de communication :

Sélectionner un code de communication à 4 chiffres identique pour la centrale et chacun de ses détecteurs :

Activer & Désactiver la centrale d'alarme :

Activez le système en entrant simplement votre code personnel et la touche "clé".

- Un bip sera émis et le témoin lumineux LED vert s'allumera pendant environ 30 secondes pour vous indiquer que le système est activé.

- Quand un capteur détecte un mouvement, la centrale d'alarme s'allumera, indiquant que les capteurs ont détecté un mouvement.

- 30 secondes après avoir quitté votre habitation, le témoin lumineux LED vert s'éteindra et le système sera alors complètement activé.

- Si une porte ou une fenêtre sécurisée est ouverte, un témoin lumineux LED rouge s'allumera sur le détecteur PIR activé, et la centrale d'alarme émettra un bip.

- Vous avez 8 secondes pour désactiver l'alarme.

- Si le système n'est pas désactivé dans les 8 secondes, la sirène émettra un fort signal pour alerter les occupants qu'un intrus a pénétré dans votre habitation.

Pour désactiver :

Il vous suffit d'entrer à nouveau votre code personnel et appuyez sur le bouton "clé".

- La centrale d'alarme émettra un double bip pour indiquer sa désactivation.

Caractéristiques :

Délai entrée :

8 secondes après détection

Délai sortie :

30 secondes après armement

Indicateur batterie faible :

le témoin lumineux LED rouge clignote
env. toutes les secondes et émet un bip
toutes les 20 secondes.

Remise à zéro de la durée de l'alarme:

1 minute

Détection présence d'intrus :

le témoin lumineux LED vert s'allume
après la remise à zéro de l'alarme pour
indiquer que la présence d'un intrus a été
détectée.

Puissance alarme :

Env. 110dB à 1 mètre

Portée des transmetteurs sans fil :

Env. 20 mètres

Portée des détecteurs de mouvement :

Env. 7 mètres et 120° d'angle de champ